LIGHT CAP 200™ 取扱説明書

【初めてご使用になる前に】



- 取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
- LightCap200にはライトセンサーが付いています。日光の下や明るい場所では点灯しません。明るい場所で点灯させたい場合は、手でソーラーパネルを覆い隠してください。（ライトセンサーはソーラーパネルに内蔵されています。）
- 初めてご使用になる前に、直射日光で約10時間バッテリーを十分に充電してください。

【使用方法】

- LightCap200の充電効率を上げるには、充電する際、できるだけ長時間直射日光をあててください。薄明かりや影になった場所では充電効率は低下します。照明をつけた部屋の中でも少量の充電が可能です。
- 直射日光による2時間の充電でLEDライトを約1時間点灯できます。バッテリーを完全に充電するためには直射日光で12時間の充電が必要です。丸1日晴天下に置いておけば、一晩の使用に十分な充電が可能です。
- バッテリーはできるだけフル充電の状態を保つようにしてください。LightCap200を保管する際は、スイッチをオフにしてください。バッテリーが充放電を繰り返すとバッテリーの寿命を縮めてしまいます。ソーラーパネルと連動したライトセンサーがついているため、明るい場所で誤ってスイッチをオンにしたままでも、自動的に照明が消えるようになっています。明るい場所で照明をつけたい場合は、ライトセンサーを手で覆い隠してください。

【メンテナンスについて】

- バッテリーはおよそ500回充放電できます。使用環境によっては、バッテリーがコネクター部分で接触不良を起こすことがあります。正しく充電されていない場合は、本体上部のねじを外して白色のキャップを取り外し、バッテリーの両端をきれいにして乾燥させ、また元の場所に戻してください。必要なとき以外は絶対に分解しないでください。
- LightCap200のソーラーパネル、LEDライト 部分は通常の使用において特別なメンテナンスは必要ありません。ソーラーパネルとLED 、バッテリーパックは完全に密封されており、ボトル内の内容物と接触することはありません。LightCap200は耐水性があるため濡れても問題ありませんが、完全防水ではないので長時間にわたって水に浸さないでください。洗浄する際は、キャップとストラップを取り外してください。
- 完全に充電を消耗してしまうと、1～2時間の充電では通常通り点灯しない場合があります。その際は、初めて使用する前と同様に、直射日光で約10時間バッテリーを十分に充電してください。

品　　名	水筒のふた
製品の材質	ソーラー保護パネル：エポキシ樹脂 ／ うわぶた：ポリカーボネート ストラップ：ポリエチレン ／ うらぶた(白色)：ポリプロピレン
重　　量	74 g
耐熱温度	ソーラー保護パネル：105℃ ／ うわぶた：220℃ ストラップ：107℃ ／ うらぶた（白色）：160℃

【使用上の注意】

- LightCap200は食器洗浄機では洗えません。食器洗浄機を使用する場合は必ずボトルから取り外してください。
- ソーラーパネルは高い強度を持つエポキシ樹脂で保護されています。少々の傷であれば機能には問題ありませんが、なるべく傷が付かないよう注意してください。効率よく充電するために、表面が汚れた場合は柔らかい布等で拭き取り、きれいに保ってください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。使用している電圧は微量ですが、健康を害する恐れがあり、製品の故障の原因ともなります。
- 電子レンジでは使用できません。
- 火のそばに置かないでください。
- 冷凍庫には入れないでください。
- ドライアイス、炭酸飲料を入れたボトルには使用しないでください。
- 高温になる車中に放置しないでください。

お問い合わせは、カスタマー・サービスまで　0088-22-0031　または tel 06-531-3544

輸入販売元：株式会社モンベル　本社／〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20 モンベル本社ビル
東京営業所／〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-15-3